



Technik im Wohnmobil

V1.01

Frischwassertank

Die Reinigung und Desinfektion des Wassersystems wird von uns vor der Übergabe durchgeführt.

Der Frischwassertank fasst je nach Wohnmobil zwischen 110 und 122 Liter.
Zum Schutz vor Frost ist er im beheizbaren Innenraum verbaut.

Der Frischwassertank verfügt über einen abschließbaren Einfüllstutzen an der Außenseite des Reisemobils.
Die Befüllung kann mit Hilfe des vorhandenen 10 Meter Wasserschlauchs oder Gießkanne vorgenommen werden.
Der Wasserschlauch hat an einem Ende einen Gardena-Adapter zum Anschluss an eine Versorgungsstation.

An den meisten Versorgungsstationen ist ein Wasserhahn mit einem $\frac{3}{4}$ Zoll Anschlussgewinde.
Für den Fall, das andere Anschlussgewinde vor Ort sind, befinden sich Wohnmobil Adapter-Set's für $\frac{1}{2}$ und $\frac{1}{4}$ Zoll.

Oftmals ist das Frisch- / Trinkwasser gratis oder zum Preis von 1€ pro 100 Liter zu haben.

Spezielle Zusätze sind in unseren Wohnmobilen nicht mehr nötig, da wir eine „Silberkugel“ oder ein Trinkwasserentkeimungsmittel zur Wasserentkeimung im Frischwassertank einsetzen.

Dies hält das Wasser auch über mehrere Tage hygienisch frisch.



oder





Technik im Wohnmobil

V1.01

Abwassertank (Grauwassertank)

Der Abwassertank fasst je nach Wohnmobil zwischen 92 und 96 Liter.

Der Abwassertank ist unter dem Wohnmobil installiert.

Über eingebaute Sensoren ist der Füllstand jederzeit am Bedienpaneel in 25% Schritten ablesbar.

Alle vom Wohnmobil einleitenden Leitungen verfügen über ein Siphon, damit keine unangenehme Gerüche ins Innere des Reisemobils gelangen.

Damit diese Siphons Ihren Zweck erfüllen können, ist es nötig, das Sie diese nach jeder Fahrt wieder mit Wasser befüllen.

Aus diesem Grund schütten Sie im Bad (Waschbecken und Bodenabläufe der Dusche) und in der Küche (Spülbecken und Abfluss am Herd) ein Glas Wasser in den Ausguss.



Tipps

BEVOR Sie eine auf eine Entsorgungsstation fahren.

Fragen Sie nach oder lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Ort, ob die Ausgussrinne oder das Ablassgitter am Boden der Entsorgungsstation des Stellplatzes oder Campingplatzes mit dem Wohnmobil befahrbar sind.

Fahren Sie wenn möglich nun zum Entleeren des Abwassertanks über die Ausgussrinne oder das Ablassgitter der Entsorgungsstation des Stellplatzes oder Campingplatzes.

Öffnen Sie nun das am Wohnmobil von außen zugängliche Absperrventil zum Entleeren des Tanks.

Nachdem Sie den Tank entleert haben, schließen Sie bitte das Absperrventil und reinigen Sie die Ausgussrinne von Ihrem Abwasser. Meistens ist dazu ein Wasserschlauch an der Entsorgungsstation des Stellplatzes oder Campingplatzes angebracht.

– Sie wollen doch einen bleibenden guten Eindruck hinterlassen! -

Füllen Sie nun den TANK-FRESHENER (für den Grauwassertank)
je 100 ml in den Abfluss der Dusche und
100 ml in den Abfluss der Spüle ein und
lassen an beiden Stellen ca. 1-2 Liter Wasser nachlaufen
damit sich der TANK-FRESHENER verteilen kann.



Technik im Wohnmobil

V1.01

Toilette

Das stille Örtchen wird im Wohnmobil über das zentrale Frischwassersystem per Knopfdruck mit Spülwasser versorgt. Damit die Wasserpumpe für die Spülung (2) Strom hat, muss die Wasserpumpe auf dem Bedienpaneel (Wasserhahn-Symbol) vor der Toiletten Benutzung eingeschaltet werden.

Um unangenehme Gerüche zu verhindern, verschließt ein Schieber die Toilette nach unten zur Toilettenkassette. Dieser Schieber wird per Hebel geöffnet und geschlossen.

VOR der Benutzung die Füllstandanzeige (1) der Toilettenkassette an der Toilette beachten !!!

Toilettenschieber geschlossen lassen.

Durch Drücken der Spültaste (2) die Toilettenschüssel (3) mit etwas Wasser füllen.

Nach Benutzung den Toilettenschieber durch Betätigen des Hebels (4) öffnen, damit Fäkalien in die Toilettenkassette fallen. Anschließend Spülen (2) und Schieber schließen.

Schieber (4) nicht betätigen, während man auf der Toilette sitzt.

Durch das Gewicht nimmt der Mechanismus Schaden.

1 = rote LED-Anzeige AN = Kassette VOLL

2 = Knopf für die Wasserspülung

3 = Toilettenschüssel – Drehbar !

4 = Hebel zum Öffnen/Schließen des Schiebers der Toiletten-Kassette



Der Sanitärzusatz (AQUA KEM BLUE) fördert die geruchsarme Zersetzung von Fäkalien.

Nach jeder Entleerung der Toilettenkassette muss der Sanitärzusatz wieder nachdosiert (100 ml) werden.

Benutzen Sie dazu den Deckel (siehe Nr. 2 der Abb. Toilettenkassette) des Ausgussrohrs (siehe Nr. 3 der Abb. Toilettenkassette) der Toiletten-Kassette.





Technik im Wohnmobil

V1.01

Toiletten-Kassette



Unterhalb der Toilette, in einem von außen zugänglichen Einschubfach, befindet sich die Toilettenkassette.
In dieser landen nach Toilettengang und Öffnen des Schiebers die Fäkalien.
Sie hat ein Volumen von 17 Liter.

Als Faustformel kann man sagen das bei 4 Personen die Kassette alle 2 Tage entleert werden muss.
Spätestens nach 4 Tagen sollte die Toilettenkassette entleert werden, da dann die Duftstoffe des Sanitärzusatzes nachlassen.

Gehen Sie bitte bei der Entleerung wie folgt vor.

- 1 = Entlüftungsstutzen der Kassette
- 2 = Kappe mit Skala für den Sanitärzusatz
- 3 = Ausgussrohr (schwenkbar)
- 4 = Griff zum Entnehmen / Transportieren
- 5 = Entlüftungsknopf beim Entleeren drücken!
- 6 = Schieber
- 7 = Drehknauf zum Öffnen des Schiebers

- 1) Schließen Sie den Schieber der Toilette (im Wohnmobil)
- 2) Entriegeln Sie die Toilettenkassette – heben Sie dazu den **ORANGENEN** Hebel in der Griffmulde des Tragegriffs (4) an.
- 3) Entnehmen Sie nun die Kassette, indem Sie diese am Griff (4) aus dem Wohnmobil ziehen. - NICHT mit GEWALT -
- 4) Gehen Sie zu einer Entleerstation.
- 5) Drehen Sie das Ausgussrohr (3) so, das es von der Kassette weg zeigt und schrauben Sie die orangene Kappe (2) ab.
- 6) Drücken Sie nun auf den Entlüftungsknopf (5) und entleeren die Kassette in die Entsorgungsstation.
- 7) Nun schieben Sie die Abdeckung (6) des Schiebers in Richtung des Ausgussrohrs.
- 8) Öffnen Sie die Kassette, indem Sie den Drehknauf (7) gegen den Uhrzeigersinn drehen, sodass der Schieber sich einschwenkt.
- 9) Spülen Sie die Toilettenkassette aus und verschließen Sie diese wieder mit dem Drehknauf (7) und schließen den Schieber (6).
- 10) Setzen Sie die Kassette wieder in das Wohnmobil ein, indem Sie die Kassette bis zum Anschlag hinein schieben, sodass der **ORANGENE** Hebel in der Griffmulde des Tragegriffs (4) wieder einrastet.